

Priročnik za hitri začetek

Za podrobno razlago vseh funkcij in navodil si oglejte Priročnik za nastavitve in namestitve.



(I) Nastavitve v aplikaciji

1. Prenesite aplikacijo **KODAK Pametni dom** iz APP STORE (iOS) ali GOOGLE PLAY Store (Android).
2. Ustvarite ali se prijavite v svoj račun.
3. Dodajte **KODAK CHERISH** Elektronsko varuško v aplikacijo **KODAK Pametni dom**.
4. Sledite navodilom za nastavitve vaše elektronske varuške.
5. Povezovanje je v teku. Počakajte, da zaslišite sporočilo "Nastavitve je končana."
6. Ko je povezano, preizkusite svojo elektronsko varuško. Po potrebi premaknite vaš usmerjevalnik.

(II) Povezovanje med otroško enoto in starševsko enoto

Otroška enota je bila predhodno registrirana na starševsko enoto. Za začetek uporabe preprosto priključite napajalnik tako na otroško enoto kot na starševsko enoto.

1. Manjši konec napajalnika priključite na enoto za dojenčke, drugi konec pa na električno vtičnico. Uporabljajte samo priloženi adapter (5V DC / 2000mA). Prepričajte se, da je stikalo za vklop / izklop v položaju "VKLOP".
2. Manjši konec napajalnika priključite na starševsko enoto, drugi konec pa na električno vtičnico. Uporabite samo priloženi adapter (5VDC / 2000mA).



OPOZORILO:


NEVARNOST DAVLJENJA – Otroci so se zadavili s kabli. Ta kabel hranite izven dosega otrok (več kot 3 čevlje (1m) stran) od posteljice. Ne uporabljajte s podaljševalnim kablom. Uporabljajte le priložene napajalnike za izmenični tok.

(III) Osnovne operacije


Otroška enota


Podrsajte v položaj **VKLOP** ali **IZKLOP**, če želite enoto vklopiti ali izklopiti.

Starševska enota


 **Tipka za pogovor**
Pritisnite in zadržite, da bi govorili s svojim dojenčkom


 **Video**
Pritisnite za vklop / izklop LCD zaslona


 **Tipka levo**
Pritisnite za drsenje / pomikanje levo


 **Tipka dol**
Pritisnite za drsenje / pomikanje navzgor




Meni 
Pritisnite za vstop / izhod iz menijskega načina


Tipka V redu 
Pritisnite za potrditev


Tipka desno 
Pritisnite za drsenje / pomikanje desno


Tipka gor 
Pritisnite za drsenje / pomikanje navzgor


Ikone za aplikacijo KODAK Pametni dom

 **Meni**
Pritisnite, če želite prikazati / skriti mini meni


 **Izklopi zvok / vklopi zvok**
Pritisnite, če želite preklopiti med izklopom / vklopom zvoka


 **Pogovor**
Pritisnite za pogovor s svojim dojenčkom


 **Posnetek zaslona**
Pritisnite, če želite narediti posnetek zaslona


 **Posnemi video**
Pritisnite, če želite posneti video




Melodija 
Pritisnite za predvajanje glasbe vašemu otroku

Povečanje / pomanjšanje 
Pritisnite za povečanje / pomanjšanje zaslona

Nadzorna plošča 
Tapnite tukaj za ogled vseh povezanih naprav

Videogalerija 
Tapnite tukaj za ogled vaših posnetkov

Časovnica 
Pritisnite tukaj, da preverite zgodovino svojih naprav

(IV) Splošne informacije

Če vaš izdelek ne deluje pravilno ...

1. Preberite ta priročnik za hitri začetek ali uporabniški priročnik na:
<https://kodaksmarthome.com/support/userguides>
2. Stopite v stik z našo skupino za podporo strankam na:
<https://support.kodaksmarthome.com>



Blagovna znamka, logotip in tržna podoba Kodak se uporabljajo po licenci podjetja Kodak.

Distribuirana in prodaja © eBuyNow eCommerce družba z omejeno odgovornostjo.

Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

© 2022 eBuyNow eCommerce družba z omejeno odgovornostjo. Vse pravice so pridržane.