

KODAK PIXPRO AZ252

DIGITAL CAMERA

Gebruikershandleiding



VOORDAT U START

Verklaring van conformiteit

Verantwoordelijke partij : JK Imaging Ltd.

Adres : JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

Website van bedrijf: kodakpixpro.com

Voor klanten in de V.S.

Getest voor naleving van FCC-standaarden VOOR THUIS- EN KANTOORGEBRUIK.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Voor klanten in Europa

 De "CE"-markering geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese vereisten voor veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Camera's met de "CE"-markering zijn bedoeld voor verkoop in Europa.

 Dit symbool [doorstreepte vuilnisbak op wielen WEEE bijlage IV] geeft aan dat dit apparaat afzonderlijk moet worden verwijderd volgens de voorschriften voor het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur in de EU-landen. Gooi het apparaat niet weg bij huishoudelijk afval. Gebruik de systemen voor het retourneren en inzamelen die in uw land beschikbaar zijn voor het weggooien van dit product.



Batterijen: geef lege batterijen af bij aangewezen inzamelpunten.



Verpakking: volg de lokale voorschriften voor de recycling van de verpakking.

Over deze handleiding

Dank u voor het kopen van een KODAK PIXPRO Digitale Camera. Lees deze handleiding aandachtig en bewaar deze op een veilige plaats zodat u de informatie later opnieuw kunt raadplegen.

- JK Imaging Ltd. behoudt alle rechten op dit document. Geen enkel deel van deze uitgave mag, in welk vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JK Imaging Ltd., worden gereproduceerd, verzonden, overgezet, opgeslagen in een archiveringssysteem of vertaald in een andere taal of computertaal.
- Alle handelsmerken die in deze handleiding worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren.
- Deze handleiding biedt u instructies over het gebruik van uw PIXPRO Digitale Camera. Wij hebben alles in het werk gesteld om zeker te zijn dat de inhoud van deze handleiding nauwkeurig is, maar JK Imaging Ltd. behoudt zich het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
- De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt om u te helpen informatie snel en gemakkelijk terug te vinden.



Geeft bruikbare informatie aan.

- In de onderstaande aanwijzingen kunnen de volgende symbolen worden gebruikt bij de uitleg over het gebruik van de camera. Dat is bedoeld voor een beter begrip:
[Eigenschappen van item]: De eigenschappen van items op het camerascherm worden aangeduid met het symbool [].

Veiligheidswaarschuwingen voor de camera

- Laat de camera niet vallen en stoot hem niet tegen vaste voorwerpen.
- Probeer niet om de camera te demonteren of aan te passen.
- Gebruik of bewaar de camera niet op een stoffige plaats of op het strand om te voorkomen dat stof en zand de camera binnendringen en hem beschadigen.
- Gebruik of bewaar de camera niet in een hete omgeving of in rechtstreeks zonlicht.
- Gebruik of bewaar de camera niet in een krachtig magnetisch veld, bijvoorbeeld vlak bij een magneet of transformator.
- Raak de lens van de camera niet aan.
- Stel de lens van de camera niet langdurig aan rechtstreeks zonlicht bloot.
- Om te voorkomen dat de camera door vocht beschadigt, moet u de camera niet in een heel vochtige omgeving gebruiken of bewaren, zoals in de regen of bij een vijver.
- Als water per ongeluk in contact komt met de camera, zet de camera uit, verwijder de batterij en de geheugenkaart, en droog het binnen 24 uur.
- Als u de camera van een koude naar een warme plek verplaatst, kan condensatie ontstaan. Wacht even voordat u hem inschakelt.
- Voordat u de batterij en de geheugenkaart verwijderd, moet de camera zijn uitgeschakeld.
- Als u de behuizing van de camera schoonmaakt, gebruik dan geen schurend, op alcohol gebaseerd of organisch schoonmaakmiddel.
- Gebruik een professioneel schoonmaakdoekje en speciaal schoonmaakmiddel om de lens schoon te maken.
- Download uw foto's en berg de geheugenkaart op als u de camera gedurende langere tijd opbergt.
- Berg de camera in een droge en schone omgeving als u de camera voor langere tijd opbergt.
- Ons bedrijf zal geen vergoedingen betalen voor elk falen bij het afspelen van foto's of video's veroorzaakt door onjuist gebruik.

Veiligheidsbericht over batterij

- Neem contact op met de verkoper als batterijvloeistof in de camera lekt. Als batterijvloeistof op uw huid lekt, maak uw huid dan schoon met schoon water en vraag advies aan een arts.
- Werp gebruikte batterijen weg overeenkomstig de plaatselijke (nationale of regionale) regels.
- Om beschadiging te voorkomen, de batterij niet laten vallen of tegen vaste voorwerpen stoten of door vaste voorwerpen laten krassen.
- Laat de batterij niet in aanraking komen met metalen voorwerpen (zoals munten) om kortsluiting, ontlading, opwarming of lekkage te voorkomen.
- Probeer de batterij niet te demonteren.
- Stel de batterij niet bloot aan water. Houd de contacten van de batterij altijd droog.
- Warm de batterij niet op en werp hem niet in het vuur om explosie te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de batterij niet in een hete omgeving of in rechtstreeks zonlicht.
- Als de camera gedurende een langere periode wordt opgeborgen, moet u de batterij er uit halen en op een droge plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kleine kinderen.
- In een koudere omgeving lopen de prestaties van de batterij merkbaar terug.
- Als u de batterij plaatst, moet u dit doen aan de hand van de markeringen voor positief en negatief in het batterijvak. Druk hem niet met kracht in het vak.

Veiligheidsbericht over geheugenkaart

- Koop geheugenkaarten van een gerenommeerd merk.
 - Formateer de geheugenkaart met de camera voordat u een nieuwe gebruikt of plaatst.
 - Laat de geheugenkaart niet vallen of tegen harde voorwerpen stoten om te voorkomen dat hij beschadigt.
 - Probeer niet om de geheugenkaart te demonteren of aan te passen.
 - Stel de geheugenkaart niet bloot aan water. Houd hem altijd droog.
 - Verwijder de geheugenkaart niet terwijl de camera ingeschakeld is. Anders beschadigt de geheugenkaart.
 - Bewerk de gegevens op de geheugenkaart niet rechtstreeks. Kopieer de gegevens naar de pc voordat u ze bewerkt.
 - Als de camera voor een langere tijd wordt opgeborgen, moet u de foto's downloaden en de geheugenkaart verwijderen en in een droge omgeving bewaren.
- Pas de namen van de bestanden of mappen van de geheugenkaart niet aan met uw pc omdat de bewerkte namen mogelijk niet herkend worden door de camera of dat een fout kan optreden.
 - De foto's die met de camera worden gemaakt, worden opgeslagen in de map die automatisch op de SD-kaart wordt gegenereerd. Sla geen foto's in deze map op die niet met deze camera zijn genomen, omdat de foto's tijdens het weergeven niet herkend worden.
 - Als u een geheugenkaart plaatst, moet u er voor zorgen dat de inkeping van de kaart overeenkomt met de markeringen bovenop de kaarthouder.

Andere veiligheidsberichten





- Verbreek de stroom niet en schakel de camera niet uit tijdens het bijwerken omdat dan onjuiste gegevens worden weggeschreven en de camera later mogelijk niet meer inschakelt.
- Als u de camera in een vliegtuig gebruikt, houdt u dan aan de regels die de luchtvaartmaatschappij stelt.
- Als gevolg van de beperkingen van de fabricagetechnologie kan het LCD-scherm een paar dode of heldere pixels hebben, maar deze hebben geen invloed op de kwaliteit van de foto's.
- Stel het LCD-scherm niet bloot aan water. Veeg het in een vochtige omgeving af met een zachte en droge doek.
- Als het LCD-scherm beschadigd is en het vloeibare kristal komt in aanraking met uw huid, moet u uw huid direct met een droge doek afvegen en met schoon water spoelen. Als vloeibaar kristal in aanraking komt met uw ogen, moet u ze met schoon water wassen gedurende minstens 15 minuten en medische bijstand zoeken. Als u per ongeluk vloeibaar kristal inslikt, moet u direct uw mond spoelen en medische bijstand zoeken.

Informatie over handelsmerken

- De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



INHOUD

VOORDAT U START	1	Instelling weergeven	21
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN	3	LCD-schermweergave	22
INHOUD.....	7	Overzicht van de scherm pictogrammen in de fotomodus.....	22
VOORBEREIDEN	11	Overzicht van de scherm pictogrammen in de filmmodus.....	24
Uitpakken	11	Overzicht van de scherm pictogrammen in de weergavemodus.....	25
Monteer de lensdop en de riem.....	12	Gebruik van de Draaimodus	26
Naam van elk onderdeel.....	13	Gezichtverfraaiing 	28
Batterij en geheugenkaart installeren.....	16	Panoramamodus 	29
In- en uitschakelen.....	18	Scènemodus SCN	30
Hoe foto's te maken	18	Filmmodus 	34
Taal, datum/tijd instellen	19	Voorkeursinstellingen CS	34
Stel uw taal en datum/tijd in na de eerste keer inschakelen.....	19	Landschap 	35
De taal opnieuw instellen.....	19	BASISGEBRUIK	36
Datum en tijd opnieuw instellen.....	20	De zoomfunctie gebruiken	36
OVERZICHT VERSCHILLENDE MODI	21	Instellen van focus	37

Macromodus	37
Instelling automatisch timer.....	38
Flitsmodus.....	39
Instelling van Witbalans.....	40
Cont. opnemen	41
EV-instelling	42
Belichtingscompensatie	42
ISO	43
Afstelling sluiters	43
Afstelling opening	44
Snelle Opname gebruiken.....	44
i-knopfunctiemenu	45
AFSPELEN.....	46
Foto's en video's bekijken	46
Miniatuurweergave	47
Bij afspelen zoom gebruiken (alleen voor momentopnamen)	48

Diavoorstelling	49
Foto's en video's verwijderen	50

DE MENU'S GEBRUIKEN..... 51


Menu Foto	51
Belichtingsmeting	51
Afbeeldingsgrootte	52
OIS	52
Kontinuierlicher AF.....	53
HDR.....	53
Verfraaiing	54
Selecteer Scene	54
Menu instellingen foto-opname	56
Kwaliteit	56
AF-hulpstraal	57
Digitale zoom	57
Datumafdruk.....	57
Snel bekijken	58

Voorkeursinstellingen	58	DPOF (Digitaal Afdrukbestelformaat)	68
Menu Film.....	59	Bijknippen.....	69
Belichtingsmeting	59	Setup-menu	70
Videokwaliteit.....	60	Geluidsinstelling.....	71
OIS	60	Energiebesparing	71
Menu Filminstellingen	61	Language/Taal	71
Digitale zoom	62	Wereldtijd	72
Voorkeursinstellingen	62	Datum & tijd.....	72
Menu Playback (Weergave)	63	Bestand/Software	72
HDR.....	63	Formatteren.....	72
Retoucheren.....	64	Kopiëren naar kaart	73
Draaien	64	Bestandsnaam.....	73
Formaat wijzigen.....	65	Opnieuw instellen	74
Kleur.....	65	FW-versie	74
Menu Playback settings (Weergave-instellingen)		UITZENDING.....	75
66		Op een PC aansluiten	75
Beveiligen	66	De USB-modus instellen	75
Verwijderen	67		


Bestanden naar uw PC overdragen.....	75	Aanwijzingen en waarschuwingen.....	89
Videosysteem	76	Probleemoplossen	93
Instellen van Eye-Fi SD-kaart verbinding modus	77	Compatibiliteit met geheugenkaart	95
Ondersteuning voor HDMI-verbindingen	78		
Een tv met HDMI aansluiten.....	78		
Op een PictBridge compatibel printer aansluiten 79			
De USB-modus instellen	79		
Uw printer verbinden	80		
Het PictBridge-menu gebruiken.....	81		
Afdrukken (met datum).....	81		
Afdrukken (zonder datum).....	82		
Miniatuur afdrukken	83		
DPOF-afbeeldingen afdrukken	84		
Afsluiten.....	84		
APPENDICES	85		
Specificaties.....	85		

Uitpakken

Uw verpakking moet, naast het aangekochte cameramodel, ook de volgende items bevatten. Als er iets ontbreekt of beschadigd lijkt, moet u contact opnemen met uw leverancier.




AA-alkalinebatterijen




Micro USB-kabel



Riem



Lensdop met riem



Snelle opstartgids




Garantievoorwaarden





Servicekaart


Monteer de lensdop en de riem




Naam van elk onderdeel




1. AF hulpbalk/Zelfontspanner-LED
2. Flitslamp
3. Microfoon
4. Lens
5. LCD
6. Knop snel video opnemen
7. Indicatorlampje
8. I knop
9. Menuknop
10. Weerg. Knop
11. Afspeelknop
12. AF knop/pijlkноп (omhoog)
13. Flitserknop/pijlkноп (Rechts)
14. Wisknop/Zelfontspannerknop/pijlkноп (omlaag)
15. Macro-knop/ pijlkноп (links)
16. SET-knop




- 17. Strap Eyelet
- 18. Micro HDMI-poort
- 19. Micr USB/AV-poort



- 20. Zoombalk
- 21. Sluiterknop
- 22. Knop voor voortdurend opnemen
- 23. Belichtingscompensatieknop
- 24. Aan/uit-schakelaar
- 25. Modus Draaien



26. Luidspreker




27. Statiefaansluiting

28. Gesp batterijvak


29. Batterijklep

Batterij en geheugenkaart installeren

1. Open de batterijklep.




2. Plaats de batterij in de batterijsleuf in de juiste richting zoals aangegeven in het diagram.



 Gebruik alstublieft merkbatterijen (zoals Energizer® of Duracell®) voor een optimale prestatie. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar, of verschillende merken batterijen. Als u batterijen vervangt, vervang dan alstublieft alle 4 de batterijen tegelijk.


 De prestaties en levensduur van alkalinebatterijen zijn afhankelijk van het merk.

3. Steek de geheugenkaart in de geheugenkaarthouder als in de afbeelding.




Overschrijfbescherming

4. Sluit het batterijklepje.





 Een geheugenkaart (SD/SDHC) is optioneel en is niet opgenomen in het productpakket. Deze moet afzonderlijk worden aangeschaft. Gebruik een oorspronkelijke geheugenkaart met de volgende specificaties. Klasse 4 of hoger en met een capaciteit van 4 GB tot 32 GB.

 Om de geheugenkaart te verwijderen, opent u de batterijklep. Druk vervolgens voorzichtig op de geheugenkaart om hem uit te werpen, en verwijder hem voorzichtig.

In- en uitschakelen

Verdraai de aan/uit-schakelaar om de camera in of uit te schakelen





Als het apparaat is uitgeschakeld, houd de afspreeknop ingedrukt  om in te schakelen en naar de weergavemodus te gaan.

Hoe foto's te maken

1. Houd de camera met beide handen vast, waarbij de flits en de lens niet door de vingers mogen worden geblokkeerd.
2. Richt de camera op het voorwerp en centreer het met het LCD-scherm.
3. Gebruik de zoomfunctie om Tele of Brede posities te selecteren om in of uit te zoomen op uw onderwerp.
4. Druk op sluitersknop half in om op het voorwerp te focussen. Als het focusframe groen wordt, moet u de sluitersknop helemaal indrukken om foto te maken.



Taal, datum/tijd instellen

Stel uw taal en datum/tijd in na de eerste keer inschakelen

1. Als u de aan/uit-schakelaar voor de eerste keer omzet om de camera in te schakelen, verschijnt het taalkeuzeschermb.
 2. Druk op de pijltoetsen om de gewenste taal te kiezen.
 3. Nadat u op de knop **SET** hebt gedrukt om de keuze te bevestigen, verschijnt het scherm met datum- en tijdsinstellingen.
 4. Druk op de pijltjesknoppen links/rechts om het aan te passen blok te selecteren: De tijd wordt weergegeven als YYYY.MM.DD/HH:MM.
 5. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om de waarde voor het geselecteerde blok aan te passen.
 6. Druk op de knop **SET** om de tijdsinstellingen te bevestigen, waarna het fotoschermb verschijnt.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop **SET** of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
 3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [Language/Taal] te selecteren en druk op de knop **SET** of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
 4. Druk op de pijlknoppen om de gewenste taal te selecteren en druk op de knop **SET** om te bevestigen.
 5. Druk op de knop  om het fotoschermb te openen.

De taal opnieuw instellen

Nadat u de taal de eerste keer hebt ingesteld, kunt u op de volgende manier de taal opnieuw instellen.







1. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop **SET** om het menu te openen.






Datum en tijd opnieuw instellen

Nadat u de taal de eerste keer hebt ingesteld, kunt u op de volgende manier de datum en tijd opnieuw instellen.

1. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop  om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [Datum & tijd] te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijltjesknoppen links/rechts om het aan te passen blok te selecteren: De tijd wordt weergegeven als YYYY.MM.DD/HH:MM.

5. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om de waarde voor het geselecteerde blok aan te passen. Druk op de knop  als u klaar bent om te bevestigen.
6. Druk op de knop  om het fotoscherm te openen.




OVERZICHT VERSCHILLENDE MODI


Instelling weergeven

Druk op de knop **DISP** om de instellingen weer te geven:
Klassiek, Volledig, Uit.


Klassiek: Weergeven van de noodzakelijke
invloedsparameters



Uit: Alleen invloed weergeven




Volledig: Weergeven van alle invloedsparameters,
histogram en kaderrooster



LCD-schermweergave


Overzicht van de scherm pictogrammen in de fotomodus.



1 Pictogrammen momentopnamemodus

- | | |
|--|---|
|  Automatische modus |  Panoramamodus |
| P Programma AE | SCN Scènemodus |
| S Sluiterprioriteit | CS Voorkeursinstellingen |
| M Handmatige modus |  Landschap |
|  Gezichtverfraaiing | |

- 2 Macro-modus
- 3 Zoom weergave (door aan de zoomknop te draaien)
- 4 Geheugenkaart / ingebouwd geheugen
- 5 Batterijstatus
- 6 Witbalans (instelbaar in de modus **P S M**)
- 7 Kleureffect (instelbaar in de modus **P S M**)
- 8 Aantal resterende opnames
- 9 Afbeeldingsgrootte
- 10 Videokwaliteit
- 11 ISO-waarde (instelbaar in de modus **P S M** )
- 12 Resterende opnametijd
- 13 Belichtingscompensatie (instelbaar in de modus **P S** )
- 14 Sluiter snelheid (instelbaar in de modus **S M**)
- 15 Histogram
- 16 Diafragma waarde (instelbaar in de modus **M**)
- 17 Beeldstabilisatie
- 18 Focuskader



19 Autofocus



Enkel-AF



Multi-AF



Object volgen

20 Flitsmodus



Automatische flitser



Geforceerde flitser



Langzame synch.



Langzame synch.+Rode ogen-red.



Rode ogen verwijderen

21 Zelfontspanner



Zelfontspanner uit



Zelfontspanner 2 sec



Zelfontspanner 10 sec



Zelfontspanner glimlach

22 HDR (instelbaar in de modus **P S M**)

23 Eye-Fi Aan (met signaal)

24 Lichtmeting



AiAE



Punt



Midden

25 Cont. opnemen



Eén



Cont. opname




3 Opnamen



Vertraging (30 sec/ 1 min/ 5 min/ 10 min)

Overzicht van de scherm pictogrammen in de filmmodus



1 Pictogrammen filmmodus

2 Macro-modus

3 Zelfontspanner



Zelfontspanner uit



Zelfontspanner 10 sec

4 Zoom weergave (door aan de zoomknop te draaien)

5 Geheugenkaart / intern geheugen

6 Batterijstatus

7 Kleureffect

8 Videokwaliteit

9 Resterende opnametijd

10 Belichtingscompensatie

11 Beeldstabilisatie

12 Focuskader

13 Eye-Fi Aan (met signaal)

14 Lichtmeting



AiAE



Punt



Midden

15 Autofocus




Voor de beste resultaten voor het maken van een film raden wij u aan een geheugenkaart te gebruiken.



Optische zoom en digitale zoom kunnen worden ingesteld (100X in totaal). Digitale zoom kan worden ingesteld op 4X.






Overzicht van de scherm pictogrammen in de weergavemodus



- 1 Pictogram DPOF-bestand
- 2 Pictogram Bestandsbescherming
- 3 Geheugenruimte (geeft het huidige aantal foto's en het totale aantal foto's aan)
- 4 Geheugenkaart / intern geheugen
- 5 Batterijstatus
- 6 Vergrotingsgebied zoomen
- 7 Fotozoomverhoudingen
- 8 Impactzone beeldzone
- 9 Opnamedatum
- 10 Eye-Fi Aan (met signaal)
- 11 Retoucheren
- 12 HDR
- 13 Datummap



Gebruik van de Draaimodus

De camera biedt een eenvoudige draaimodus waarmee u op eenvoudige wijze tussen de verschillende modi kunt wisselen: Alle beschikbare modi worden als volgt genoemd:

Naam modus	Pictogram	Beschrijving
Automatische modus		In deze modus worden de optimale condities voor het maken van foto's ingesteld aan de hand van het onderwerp en de omgeving. Het is de meestgebruikte modus voor het maken van foto's.
Programma AE	P	Onder verschillende scènes, volgens persoonlijke voorkeur kan de gebruiker de waarden van ISO en EV schakelen en de camera kan de sluitertijd en het diafragma automatisch instellen.
Sluiterprioriteit	S	Met deze instelling kunt u de sluitersnelheid / de EV en de ISO-waarde aanpassen. De camera stelt automatisch de diafragmawaarde in aan de hand van de sluitersnelheid en de ISO-waarde voor de beste belichtingswaarde.
Handmatige modus	M	Schakelen om stilstaande beelden in de handmatige modus op te nemen, kunt u het diafragma / sluitersnelheid met de hand en ISO-waarde instellen.
Gezichtverfraaiing		In deze modus kunt u goed gezichtsopname maken en gezicht mooi maken.
Panoramamodus		Als u naar deze modus gaat, kunnen er tot 4 foto's worden genomen, en kan de camera deze foto's in een panoramische foto monteren.
Scènemodus	SCN	Schakelen om een vooraf ingestelde scènemodus te gebruiken voor het opnemen van stilstaande beelden. Er zijn in totaal 22 scènes.
Filmmodus		Schakelen om video's op te nemen.
Voorkeursinstellingen	CS	De gebruiker kan de veelgebruikte opnamemodi en parameters opslaan en naar deze modus gaan voor snelle aanpassingen.
Landschap		Voor landschappen. Levendige weergave van groen en blauw.

Raadpleeg de volgende tabel voor niet-verstelbare opties in de **PSM** modus: (O: Optioneel X: Niet optioneel)

Opties Modus	Diafragma	Sluitersnelheid	EV	ISO
P	X (Weergeven)	X (Weergeven)	O	O
S	X (Weergeven)	O	O	O
M	O	O	X (Weergeven)	O

1. Draai aan de modusknop om de **PSM** modus te selecteren die u wilt.
2. Druk op de knop  om de instellingen te configureren.
3. Druk op de pijlknop links/rechts om een aan te passen item te selecteren.
4. Druk op de knop omhoog/omlaag om de parameters aan te passen.
5. Druk op de  knop om de instellingen te beëindigen en het opnamescherm in te gaan.

Gezichtsverfraaiing +

In de schoonheidsmodus wordt de camera ingesteld om automatisch de belichting in te stellen voor het nemen van realistische huidtinten.

1. Draai aan modusschijf voor selectie van schoonheidsmodus (+).
2. Druk op de knop () en druk op de knop omhoog/omlaag om te selecteren.
3. Druk op de pijlknop links/rechts om gezichtsverfraaiing te kiezen en druk op de knop (SET) om te bevestigen en terug te keren naar de fotomodus.




Schoonheidsmodus heeft 3 effecten:

- Effect 1 : Huid verzachten
- Effect 2 : Huid verzachten + Heldere ogen
- Effect 3 : Huid verzachten + Heldere ogen + Grotere ogen

Panoramamodus

Met de modus video panorama kunt u een reeks foto's maken die door de camera aan elkaar worden geplakt tot een ultrabrede panoramafoto.

Volg de onderstaande instructies:

1. Zet de modusknop op de panorama ()
2. Druk op de pijlknoppen om een opnamerichting te kiezen. (Standaard wordt rechts gebruikt als u geen keuze maakt) 2 seconden later is de camera klaar om foto's te maken. U kunt ook op de knop **SET** drukken of de sluiterknop half indrukken om foto's te maken.
3. Composeer op het LCD-scherm het eerste beeld van de panoramische afbeelding en druk op de sluiterknop om deze vast te leggen.



4. Als u klaar bent met het nemen van de eerste foto, worden er twee doelpictogrammen op het LCD-scherm aan de linker- en rechterzijden getoond. Als u de camera wenst te bewegen totdat het ronde richtingshulppictogram en het vierkante plaatsings vak groen worden, zullen zijn elkaar overlappen, en zal de camera automatisch nog een foto nemen. Herhaal dezelfde stappen voor het nemen tot 4 foto's.
5. Als de genomen foto's minder dan 4 stuks zijn, druk op de **SET** knop, de camera zal de foto's automatisch snijden. Druk op de afspeelknop om de afspeelmodus in te gaan en het effect te zien.
6. Na het nemen van 4 foto's zal de camera de foto's automatisch snijden. Druk op de afspeelknop om de afspeelmodus in te gaan en het effect te zien.



Tijdens het fotograferen zijn de flitser, de zelfontspanner, de macro-modi en de belichtingscompensatie niet beschikbaar. Scherpstelling is op dat moment niet beschikbaar.



Bij het maken van panorama-opnamen, wanneer het LCD-display toont "Onjuiste uitlijning. Probeer het opnieuw." betekent het dat de beweeghoek buiten groene basislijn bij het bewegen. dus kunt u niet opnemen en u dient opnieuw op te nemen.



In de panoramaopnamemodus, als de grootte van de afbeelding op 2M is ingesteld, kunnen er tot 4 foto's in de montagemodus worden gemonteerd.



Tijdens het fotograferen van het video panorama kunt u op de knop **SET** drukken om het fotograferen te onderbreken en de gemaakte foto's op te slaan. Druk op de pijlknop omlaag () om het fotograferen te annuleren en de eerder gemaakte foto's niet op te slaan.













Scènemodus SCN











U kunt een geschikte modus selecteren uit de 22 scène-modi overeenkomstig de huidige opname-omgeving. Daarna stelt de camera de meest geschikte instellingen automatisch in.

Draai de knop naar de modus scène om het menu scènemodus te openen. Hieronder is afgebeeld wat op het LCD-scherm zichtbaar is.



Druk op de pijlknoppen om een scène te selecteren en druk op de knop **SET** om te bevestigen.








Scène	Uitleg
 ASCN	Identificeer de scène automatisch; Persoon, Persoon achtergrondlicht, Landschap, Macro, Nachtsce�ne, Nachtsce�ne persoon, Auto
 Sport	Voor snelbewegende onderwerpen. Scherpe actiefoto's zonder wazig beeld.
 Strand	Voor het nemen van goede foto's bij taferelen met sterk zonlicht.
 Zonsondergang	Voor zonsondergangen. Opname van onderwerpen in krachtig zonlicht.
 Vuurwerk	Voor vuurwerk bij nacht. Gebruik statief aanbevolen.
 Nachtlandschap	Voor nachtsce�nes. Gebruik statief aanbevolen.
 Schets	Voor het nemen van foto's met het effect van een potloodschets.
 Sneeuw	Voor sneeuwsc�enes. Reproductie van natuurlijke en heldere witte sc�enes.
 Kinderen	Zet het flashlicht automatisch uit. Vermijd storing. Geschikt voor het nemen van een foto van een kind.
 ID	Voor het duidelijk nemen van certificaten. Het is aan te bevelen af te drukken op fotopapier van 6 inch 4R (4" X 6").
 Glas	Voor objecten achter glas.
 Fotolijst	Voor het toevoegen van een interessante lijst.

Scène	Uitleg
 Panning opname	Geschikt voor het vastleggen van snel bewegende objecten voor een duidelijk onderwerp met een vervaagde achtergrond.
 Portret	Het meest geschikt voor het fotograferen van mensen waarbij op hun gezicht wordt scherpgesteld.
 Visoog	Voor het vergroten van de groothoek tijdens het opnemen.
 Party	Geschikt voor het maken van foto's van feestjes binnenshuis, zelfs onder moeilijke lichtomstandigheden.
 Binnenshuis	Voor foto's binnenshuis. Vermindert wazig beeld en verbetert kleurnauwkeurigheid.
 Bladgroen	Voor planten. Schitterende opname van groene kleuren en bloesems.
 Museum	Voor musea en plaatsen waar flitsen verboden is. Behoudt kleur en vermindert wazig beeld.
 Nachtportret	Voor portretten in nachtscènes.
 Huisdiermodus-hond	Snel identificeren van huisdier (hond), dynamisch moment van de hond nemen.
 Huisdiermodus-kat	Snel identificeren van huisdier (kat), dynamisch moment van de kat nemen.

Automatische scène-modus (ASCN)


In de scènemodus ASCN kan de camera verschillende omgevingen intelligent detecteren en automatisch de beste scène- en foto-instellingen voor u kiezen.

“ASCN” kan de volgende scènes intelligent detecteren:

Naam stand	Uitleg
 Landschap	Voor landschapsfotografie stelt automatisch belichting en kleurstelling bij voor levendige reproductie van met name blauw en groen.
 Portret	Het meest geschikt voor het fotograferen van mensen waarbij op hun gezicht wordt scherpgesteld.
 Nachtportret	Bij slechte verlichting of nachtopnamen stelt automatisch belichting bij voor het fotograferen van portretten met nachtscènes als achtergrond.
 Portret met achterverlichting	Stelt automatisch belichting op de voorgrond in voor het maken van portret opnamen met achtergrondverlichting (zon of mogelijk andere lichtbron)
 Nachtelijk landschap	Voor nachtelijke scènes stelt automatisch de ISO-waarde hoger in om het tekort aan licht te compenseren.
 Macro	U kunt de macro-opname gebruiken om foto's van kleine voorwerpen of foto's van dichtbij te nemen.
 Automatisch	De camera stelt de belichting en focus automatisch af om goede foto's te garanderen.

Filmmodus

1. Zet de modusknop op de Filmmodus ()









2. Druk de sluiterknop volledig in om de opname te starten.
3. Als het opnemen klaar is, druk opnieuw op de Opname-snelknop of op de Sluiter toets, u kunt video opslaan en teruggaan naar het scherm van Foto nemen.

Voorkeursinstellingen CS

De gebruiker kan de veelgebruikte opnamemodi en parameters opslaan en naar deze modus gaan voor snelle aanpassingen.

Volg de onderstaande instructies:

1. Selecteer een modus om op te slaan.
2. Stel de gewenste parameters in de huidige modus in.
3. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop  om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de knop met de richtingpijl om het menu te openen.
5. Druk op de pijlknop omlaag om [Voorkeursinstellingen] te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.



6. Selecteer [Ja] om op te slaan of [Nee] om te annuleren.



7. Draai de modusknop om naar de voorkeursinstellingen te gaan (**CS**).
8. De foto-instellingen die u de laatste keer hebt opgeslagen, worden opgeroepen.



De standaard fabrieksinstellingen zijn Programma AE (**P**) en andere parameters.



Voorkeursinstellingen houden alleen de fotomodus en parameters vast die u het laatst hebt ingesteld.

Landschap

Terwijl u in deze modus werkt, zorgt de camera voor een levendige reproductie van groen en blauw en worden uw landschapfoto's aangepast voor de best mogelijke resultaten.

Volg deze stappen:



1. Verdraai de aan/uit-schakelaar om de camera in te schakelen.
2. Schakel de modusschakelaar naar de landschapsmodus ().
3. Composeer uw foto op het LCD-scherm en druk de sluiterknop halverwege in om zich op het onderwerp scherp te stellen.



4. Als de persoon in focus staat, toont het LCD-scherm een groen kader.
5. Druk de sluiterknop volledig in om de foto te nemen.

De zoomfunctie gebruiken

Uw camera is uitgerust met twee types zoomfuncties: optische zoom en digitale zoom. Druk op de zoomhendel om met de camera op de persoon in of uit te zoomen voor het nemen van de foto.



Zoomindicator

Als de optische zoom de drempel bereikt voor digitale zoom, laat u de zoomhendel los en draait u hem naar T om te wisselen tussen de optische zoom en de digitale zoom.

Instellen van focus

In verschillende fotomodi kunt u verschillende scherpstelmodi selecteren.

1. Druk op de pijlknop omhoog (**AF**) om het scherm met instellingen te openen.



2. Druk op links/rechts om de volgende 3 modi te selecteren:



Enkel-AF: Midden op het LCD-scherm verschijnt het focusframe om het onderwerp scherp te stellen.



Multi-AF: De camera stelt in een breed gebied het onderwerp automatisch scherp om het focuspunt te vinden.



Object volgen: Slim volgen van het bewegende object bij scherpstelopnamen.


3. Druk op de **SET** knop om de instellingen te bevestigen en het menu uit te gaan.



Na focusfunctie van objecttracking te activeren, kan objecttracking slechts worden uitgevoerd als er goed wordt gefocust.

Macromodus

U kunt de macro-opname gebruiken om foto's van kleine voorwerpen of foto's van dichtbij te nemen. Met deze modus kunt u de zoom gebruiken als u dichterbij uw onderwerp bent.

1. Druk op de pijlknop naar links () om het macromenu te openen.



2. Druk op links/rechts om de volgende 2 modi te selecteren:



Macro uit
Selecteer deze optie om Macro uit te schakelen.





Macro aan
Selecteer deze optie om scherp te stellen op onderwerpen die zich op 3 cm van de lens bevinden.

3. Druk op de **SET** knop om de instellingen te bevestigen en het menu uit te gaan.



Instelling automatisch timer



Met deze functie kunt u foto's op regelmatig maken. De camera kan worden ingesteld op na 2 seconden, 10 seconden schieten na het indrukken van de sluiters.

1. Druk op de pijlknop omlaag ( ) om het zelfontspannermenu te openen.




2. Druk op links/rechts om de volgende 4 modi te selecteren:

-  Zelfontspanner uit
Schakel de zelfontspanner uit.
-  Zelfontspanner 2 sec
2 seconden nadat op de sluitersknop is gedrukt, wordt één foto gemaakt.

-  Zelfontspanner 10 sec
10 seconden nadat op de sluitersknop is gedrukt, wordt één foto gemaakt.
-  Zelfontspanner glimlach
Druk op de sluitersknop waarna direct een foto wordt gemaakt als een glimlach wordt gedetecteerd.

3. Druk op de **SET** knop om de instellingen te bevestigen en het menu uit te gaan.


 Bij het inschakelen van de zelfontspanner, drukt U dan op de ontspanknop of drukt u op de omlaag pijl om de zelfontspanner uit te schakelen en terug te keren naar het opnamescherm, en houdt de instelling van de zelfontspanner.


 Bij het inschakelen van de glimlach detectie, dan drukt U op de ontspanknop of de **SET** -toets die de zelfontspanner kan uitschakelen zonder het houden van de instelling ervan.

Flitsmodus

De flits geeft extra licht voor de opname. De flits wordt meestal gebruikt als u tegen licht fotografeert om het voorwerp te markeren; het is ook geschikt om te doseren en om afdrukken te maken in donkere scenes om de belichting te verbeteren.






1. Klik de flits handmatig uit zoals hieronder weergegeven.



2. Druk op de pijlknop rechts () om het menu flitsinstellingen te openen.



3. Druk op links/rechts om de volgende 5 modi te selecteren:

-  Automatische flitser
Op basis van bestaande lichtomstandigheden, wordt de flitser al dan niet automatisch geactiveerd.
-  Geforceerde flitser
Voer geforceerde flash uit op het moment van opnemen.
-  Langzame synch.
Hiermee kunt u avondopnamen maken van mensen waarbij zowel uw onderwerpen als de nachtelijke achtergrond duidelijk worden weergegeven. Gebruik statief aanbevolen.
-  Langzame synch.+Rode ogen-red.
Gebruik deze stand voor opnamen met een lange sluitertijd en anti-rode ogen.
-  Rode ogen verwijderen
De flitser gaat kort af voordat de foto wordt gemaakt om de rode ogeneffecten te beperken.


4. Druk op de  knop om de instellingen te bevestigen en uit de optie te gaan.

Instelling van Witbalans

Met de witbalans kan de gebruiker onder verschillende lichtbronnen de kleurtemperatuur bijstellen om een nauwkeurige reproductie van de kleuren te garanderen.

Ga als volgt te werk om de witbalans van de camera in te stellen:

1. Druk op de **SET** knop om Witbalansmenu in te gaan.




2. Druk op links/rechts om de volgende 8 modi te selecteren:

- **AUTO WB** AWB
- Daglicht
- Bewolkt

- TL
 - TL CWF
 - Gloeilamp
 - Handmatige WB
(Druk de sluiterknop volledig in om de waarde van de witbalans te detecteren.)
 - Kleurtemperatuur (1900K-10000K)
Druk op de pijltjesknoppen op en neer om "K-waarde instellen" te gaan. Druk op de pijltjesknop Links om de K-waarde af te sluiten.
3. Druk op de **SET** knop om de instellingen te bevestigen en het menu uit te gaan.



Cont. opnemen




Ga als volgt te werk om de instellingen voor continu opnames te configureren:


1. Druk op de  knop om het menu continu opname te openen.



2. Druk op links/rechts om de volgende 4 modi te selecteren:

-  Eén
-  Cont. opname


-  3 opnamen
 -  Vertraging
Maak foto's aan de hand van de vooraf ingestelde interval (30 sec/1 min/5 min/10 min)
3. Druk op de  knop om de instellingen te bevestigen en het menu uit te gaan.
 4. Druk op de ontspanknop om de continue opname te starten.

 De flitser is ervoor ontworpen niet in deze modus te werken om zo snelle en succesvolle opnames mogelijk te maken.

EV-instelling

Het EV-functiemenu van de camera omvat veel functies, zoals EV-aanpassing, ISO, sluitertijd, opening, etc. Met de juiste functie-instelling kunt u betere foto's maken.


Volg deze stappen voor het uitvoeren van de instelling:

1. Druk op de  knop om het instellingscherm weer te geven.
2. Druk op de pijlknoop links/rechts om de instellingsopties te selecteren.



3. Druk op de knop omhoog/omlaag om de optiewaarden aan te passen.
4. Druk op de  knop voor het afmaken van de instelling en het opnamescherm in te gaan.

Belichtingscompensatie


Instellen voor het aanpassen van de beeldhelderheid. In het geval van een zeer hoog contrast tussen het gefotografeerde object en de achtergrond, kan de helderheid van het beeld correct worden aangepast. (instelbaar in de modus **P S** )



Het instelbare belichtingswaardebereik is van EV -2.0 tot EV +2.0.

ISO

Met de ISO-functie kunt u de gevoeligheid van de camerasensor op basis van de helderheid van de scène instellen. Om de prestaties in donkerdere omgevingen te verbeteren, is een hogere ISO-waarde vereist. Anderzijds is een lager ISO-waarde vereist in helderdere omstandigheden.

Afbeeldingen met een hogere ISO waarde hebben meer ruis dan die met een lagere ISO waarde. (instelbaar in de modus **P S M** )



De opties van ISO omvatten Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 en 3200.


Afstelling sluiters

Voor de snelheid van de sluiters, kan de camera automatisch de waarde van het diafragma instellen volgens de met de hand ingestelde snelheid van de sluiters om zo de meest geschikte waarde van de belichting te verkrijgen. Het verplaatsen van het voorwerp kan worden weergegeven door de snelheid van de sluiters aan te passen. Een hoge sluiterswaarde laat u de beweging van een snel bewegend voorwerp duidelijk vastleggen, terwijl een lage sluiterswaarde u in staat stelt om een foto te maken van een snel bewegend voorwerp waarbij het bewegen duidelijk wordt weergegeven. (instelbaar in de modus **S M**)




Afstelling opening

Kunt u het diafragma. Het selecteren van een grote opening zal op het hoofdvoorwerp richten, en een wazige achtergrond laten zien. Een kleine opening zal zowel de achtergrond als het hoofdvoorwerp in duidelijke focus zetten. (instelbaar in de modus **M**)



Snelle Opname gebruiken

In de modus foto nemen, druk op de snelknop opname  om direct de opnamestatus in te gaan en op te nemen.




Als het opnemen klaar is, druk opnieuw op de opname-snelknop of op de Sluiter toets, u kunt video opslaan en teruggaan naar het scherm van Foto nemen.




i-knopfunctiemenu

Modus: **PSM** 

Met de fotokleurinstelling kan de gebruiker verschillende kleureffecten selecteren.

1. Druk op de  knop voor het selecteren van de fotokleurinstelling.
2. Druk op de pijlknop links/rechts om de instellingsopties voor de beeldkleur te selecteren.



-  Vignettering
-  Salon
-  Dromerig

De filmmodus kent 4 beeldkleuropties :



-  Normaal
-  Levendig
-  Sepia
-  Zwart-wit

De fotomodus kent 7 beeldkleuropties **PSM**:


-  Normaal
-  Levendig
-  Sepia
-  Zwart-wit

Foto's en video's bekijken


Om de vastgelegde foto's en videoclips op het LCD-scherm weer te geven, gaat u als volgt te werk:

1. Als er op de  is gedrukt, wordt de laatst genomen foto of videoclip op het LCD-scherm weergegeven.
2. Gebruik de navigatietoetsen links/rechts om door de foto's en videoclips te bladeren, die in het interne geheugen of op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
3. Om een geselecteerde videoclip af te spelen, drukt u op de knop  om naar de modus Film afspelen te gaan.

Een handleiding zal op het scherm verschijnen bij het afspelen van een video. Druk op de betreffende knoppen om de bijbehorende functies in te schakelen.




1	Volume verhogen
2	Pauze
3	Snel vooruit
4	Volume verlagen
5	Snel achteruit




6	Terug naar het begin van de video
7	Afspelen
8	Video vooruit weergeven
9	Afspelen annuleren
10	Video terug laten weergeven


Miniatuurweergave


In de playbackmodus, druk op één zijde van de zoomhendel (**W** ) voor weergave van een miniatuur van de foto's en video's op het scherm.









1. Verschuif de zoomhendel om naar 3 x 3 en 4 x 4 miniatuurweergaves te wisselen.
2. Als een 3 x 3 of 4 x 4 miniatuur wordt weergegeven, drukt u op de pijlknoppen om een foto of videoclip voor weergave te selecteren.



3. Druk op de  knop voor het selecteren van met de datum.





4. Druk op de pijlknoppen om een foto of videoclip te selecteren voor weergave en druk op de knop  om de originele grootte te herstellen.

-  De datummap wordt weergegeven volgens rangschikking van de opnamedatum.
-  Als de indicator  op het LCD-scherm verschijnt, wordt er momenteel een filmbestand weergegeven.
-  Druk op de knop  om een voorbeeldpictogram naar het oorspronkelijk afbeeldingsformaat te herstellen.

Bij afspelen zoom gebruiken (alleen voor momentopnamen)

Tijdens het weergeven van foto's, kunt u ook de zoomschuifregelaar gebruiken om 2 tot 8 keer in te zoomen op de foto's.



1. Druk op de knop links/rechts om een foto te selecteren om op in te zoomen.
2. Druk op één zijde van de zoomhendel (**Q.T**) om in te zoomen.
3. De rechterbenedenhoek van het scherm toont de zoomfactor en het gebied van de foto dat wordt in- of uitgezoomd.



4. Druk op de pijlknoppen om te navigeren en een deel van het beeld te selecteren om in te zoomen.
5. Druk op de knop **SET** om naar de originele afmeting van de afbeelding terug te keren.




Filmafbeeldingen kunnen niet worden vergroot.

Diavoorstelling

Met deze instelling kunt u alle opgeslagen afbeeldingen als een diashow weergeven.

1. Druk op de  knop om instellingenscherf in te gaan.
2. Druk op de  knop om het dia optiemenu in te gaan.
3. Druk op de knop links/rechts om diavoorstelling te selecteren of [Annuleren] om terug te keren naar het weergavescherf.





4. Druk op de knop  om de instelling te bevestigen.


Foto's en video's verwijderen

Druk in de afspeelmodus op de pijlknop omlaag () om uw foto's en video's te selecteren.

Ga als volgt te werk om foto's of video's te verwijderen:

1. Druk op de () knop om naar de afspeelmodus te wisselen.
2. Druk op de pijlknop links/rechts om de te verwijderen foto's en video's te selecteren.
3. Druk op de pijlknop omlaag ( ) waarna het verwijderscherm verschijnt.



4. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [Eén verwijderen] of [Afsluiten] te selecteren en druk op de knop () om te bevestigen.



Gewiste foto's/videoclips kunnen niet worden hersteld.



Raadpleeg pagina 67 voor instructies over de opties van het menu Verwijderen.

DE MENU'S GEBRUIKEN

Menu Foto

Modus: **P** **S** **M** **SCN**

1. Druk in de fotomodus op de knop om het foto-opnamemenu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om het in te stellen foto-opnamemenu te selecteren.
3. Druk op de pijlknop links/rechts om het in te stellen foto-opnamemenu te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.



Raadpleeg de volgende pagina's voor meer details over elke instelling.

Belichtingsmeting

Met behulp van deze instelling kan de "target" grootte van het weergaveveld van de camera voor meting worden geselecteerd.



Er zijn drie "target" groottes voor meting beschikbaar waaruit gekozen kan worden:

- **AiAE** (Artificial Intelligence AE (kunstmatige intelligentie)): Selecteert automatisch de centrale en randmeting om de redelijke waarde van de meting volgens gewicht te berekenen.
- **Punt** : Plaatsmeting heeft betrekking op een klein gebied in het centrum van het weergaveveld van de camera.
- **Midden** : Centrummeting heeft betrekking op een iets groter gebied in het midden van het weergaveveld van de camera.

Afbeeldingsgrootte

De grootte-instelling verwijst naar de beeldresolutie in pixels. Met een hogere afbeeldingsresolutie kunt u de afbeelding in grotere formaten afdrukken zonder de kwaliteit van de afbeelding te verminderen.



Hoe hoger het aantal opgenomen pixels, hoe beter de beeldkwaliteit wordt. Naarmate het aantal opgenomen pixels kleiner wordt, kunt u meer foto's op een geheugenkaart opnemen.

OIS

Deze modus kan u helpen wazige foto's, veroorzaakt door per ongeluk schudden met de hand of door een lage belichting, te verminderen.



Maak gebruik van de stabilisatiemodus in donkere omgevingen.



Opname in een winderige of onstabiele omgeving (zoals een bewegend voertuig) kan wazige foto's opleveren.

Kontinuierlicher AF

Schakel continue AF in om continu automatisch scherp te stellen wanneer u foto's maakt.



Er zijn twee opties:

- Uit
- Aan



Als u continu AF instelt op Aan, wordt de levensduur van de batterij verkort.

HDR

Gebruik deze instelling voor het controleren van breed dynamisch beeldbereik als er statische foto's worden genomen. Er is helder licht op de plaats, op de donkere plaats kunt u nu de omlijning en diepte van het genomen onderwerp onderscheiden. (Gebruik van statief wordt aanbevolen)



Er zijn twee opties:




- Uit
- Aan

Verfraaiing

Effect van de schoonheidsstand instellen.



Schoonheidsmodus heeft 3 effecten:






-  Effect 1: Huid verzachten
-  Effect 2: Huid verzachten + Heldere ogen
-  Effect 3: Huid verzachten + Heldere ogen + Grotere ogen

Selecteer Scene

Selecteer de scènestand in de SCN-stand.



- Opties in de opnamemodus (O: Beschikbaar X: Niet beschikbaar)

Opties	Opnamestanden						
		P	S	M		SCN	
	O	O	O	O	O	O	O
16M	O	O	O	O	O	O	O
 OFF	O	O	O	O	O	X	X
 OFF	O	O	O	O	O	X	X
	O	O	O	O	X	X	X
	X	X	X	X	O	X	X
ASCN	X	X	X	X	X	O	X

Menu instellingen foto-opname

Modus: **P** **S** **M** **SCN**


1. Druk op de knop in de foto-opnamemodus en druk op de knop omhoog/omlaag om te selecteren.



2. Druk op de knop om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om te selecteren en druk op de knop of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om het in te stellen item te selecteren en druk op de knop of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
5. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.

Kwaliteit

De instelling Kwaliteit kan worden gebruikt om de compressieverhouding van de foto's aan te passen.



De fotokwaliteit van de afbeelding heeft drie opties in totaal:

- Best
(16M Gemiddelde bestandsgrootte: 4.0MB)
- Fijn
(16M Gemiddelde bestandsgrootte: 2.5MB)
- Normaal
(16M Gemiddelde bestandsgrootte: 2.0MB)

AF-hulpstraal

Schakel in een donkere omgeving AF-hulpstraal in om beter scherp te stellen.




Datumafdruk

Voeg aan de fotoafbeelding een datum-/tijdstempel toe.



Digitale zoom

Deze instelling is bedoeld voor het aanpassen van het digitaal zoomen. Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u de optische zoom gebruiken.



- Uit
- Datum
- Datum/Tijd

Snel bekijken

Met deze optie kunt u de foto's direct na het maken snel bekijken. Elke foto wordt op het LCD-scherm getoond gedurende de geselecteerde tijd.



Er zijn 4 opties:

- Uit
- 1 sec
- 2 sec
- 3 sec



Een kortere snelle weergavetijd zal de levensduur van de batterij verlengen.

Voorkeursinstellingen


Voorkeursinstellingen slaat de actuele opnamemodus en de parameters op. De opgeslagen modus en parameters worden rechtstreeks aangeroepen in de modus Voorkeursinstellingen.





Er zijn 2 opties:


- Nee
- Ja

Menu Film

Modus: 

1. Draai de modusknop, selecteer de modus  en druk op de knop  om het menu Film te openen.



2. Druk op de pijlknoop omhoog/omlaag om het in te stellen filmmenu te selecteren.
3. Druk op de pijlknoop links/rechts om het in te stellen filmmenu te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.

Belichtingsmeting

Met behulp van deze instelling kan de "target" grootte van het weergaveveld van de camera voor meting worden geselecteerd.



Er zijn drie "target" groottes voor meting beschikbaar waaruit gekozen kan worden:

- AiAE (Artificial Intelligence AE (kunstmatige intelligentie)): Selecteert automatisch de centrale en randmeting om de redelijke waarde van de meting volgens gewicht te berekenen.
- Punt : Plaatsmeting heeft betrekking op een klein gebied in het centrum van het weergaveveld van de camera.
- Midden : Centrummeting heeft betrekking op een iets groter gebied in het midden van het weergaveveld van de camera.

Videokwaliteit

Stel de beeldresolutie in voor het opnemen van video.



SD-kaart aflezen en schrijven snelheidsvereisten voor hoge fotopixelopname:

No.	Fotopixel	Lijst	Aanbeveling	Opnameduur (4 GB) Ongeveer
1	1280 x 720*	30	Class 4	55 minuten
2	1280 x 720	15	Class 4	60 minuten
3	640 x 480	30	Class 4	70 minuten
4	320 x 240	30	Class 4	208 minuten



* De langste opnametijd is 29 minuten in een keer.



Als u een hoge pixelopname maakt, zal het verwarmen van de machine leiden tot het onderbreken van de opname, maar niet tot fout.

OIS

Deze modus kan u helpen wazige foto's, veroorzaakt door per ongeluk schudden met de hand of door een lage belichting, te verminderen.







Maak gebruik van de stabilisatiemodus in donkere omgevingen.



Opname in een winderige of onstabiele omgeving (zoals een bewegend voertuig) kan wazige foto's opleveren.

Menu Filminstellingen

Modus: 

1. Draai de modusknop en selecteer  om het video-opnamescherm te openen.
2. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop  om het menu te openen.



3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Selecteer de in te stellen items en druk op de knop  of op de pijlknop rechts om het menu te openen.
5. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.

Digitale zoom

Deze instelling is bedoeld voor het aanpassen van het digitaal zoomen. Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u de optische zoom gebruiken.







Voorkeursinstellingen

Voorkeursinstellingen slaat de actuele opnamemodus en de parameters op. De opgeslagen modus en parameters worden rechtstreeks aangeroepen in de modus voorkeursinstellingen.



Menu Playback (Weergave)

Modus: 




1. Druk op de knop  om het weergavescherm te openen en druk op de knop  om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om de in te stellen weergave te selecteren en druk op de knop  om dit te openen.
3. Druk op de pijlknoppen om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.





Raadpleeg de volgende pagina's voor meer details over elke instelling.

HDR

Met de HDR-functie kan de opname van de genomen foto's homogeen worden gemaakt. Door het optimaliseren van de details van de lichtere en donkere delen van een overbelichte foto of een foto die een te hoog contrast heeft, zal deze een betere afwerking hebben en er homogener uitzien.




1. Druk in de weergavemodus op de pijlknop links/rechts om de te bewerken foto's te selecteren.
2. Druk op de knop , selecteer de instellingen , en druk op de knop  om het scherm met instellingen te openen.
3. Druk op de knop links/rechts om te selecteren of HDR gebruikt wordt.



 : HDR  : Annuleren

4. Na het gebruik van de HDR-functie, zal de foto als een nieuw bestand worden bewaard, terwijl het originele bestand nog in het geheugen bewaard is.

Retoucheren

1. Druk in de weergavemodus op de pijlknop links/rechts om de te bewerken foto's te selecteren.
2. Druk op de knop , selecteer de instellingen , en druk op de knop  om het scherm met instellingen te openen.
3. Druk op de knop links/rechts om Retoucheren te selecteren of [Annuleren] om terug te keren naar het weergavescherm.



-  : Rode ogen verwijderen  : Huid verzachten
 : Heldere ogen  : Grotere ogen
 : Annuleren




4. Druk op de knop  om de instelling te bevestigen.




De schoonheidsfunctie die hier wordt vermeld is de individuele verfraaiing voor drie effecten. Met de schoonheidsmodus kunt u kiezen om één effect of een combinatie van twee of drie effecten te gebruiken.

Draaien

U kunt deze instelling gebruiken om de afbeeldings-oriëntatie van de afbeelding te wijzigen.

1. Druk in de weergavemodus op de pijlknop links/rechts om de te bewerken foto's te selecteren.
2. Druk op de knop , selecteer de instellingen , en druk op de knop  om het scherm met instellingen te openen.
3. Druk op de knop links/rechts om de draairichting te selecteren of [Annuleren] om terug te keren naar het weergavescherm.



-  : Rechts draaien  : Links draaien
 : Annuleren

4. Druk op de knop  om de instelling te bevestigen.






De panorama foto en video kunnen niet gedraaid worden.




Het gedraaide bestand vervangt het originele.

Formaat wijzigen

Met deze instelling kunt u het formaat van de afbeelding naar een aangegeven resolutie wijzigen en het als een nieuwe afbeelding opslaan.




1. Druk in de weergavemodus op de pijlknop links/rechts om de te bewerken foto's te selecteren.
2. Druk op de knop , selecteer de instellingen , en druk op de knop  om het scherm met instellingen te openen.
3. Druk op de pijlknop links/rechts om [1024 X 768] of [640 X 480] te selecteren of selecteer [Annuleren] om terug te keren naar het weergavemenu.



4. Druk op de knop  om de instelling te bevestigen.


Kleur

Met deze instelling kunt u het kleureffect van de foto wijzigen. Dit wordt als een nieuwe foto bewaard en samen met de originele foto in het geheugen bewaard.


1. Druk in de weergavemodus op de pijlknop links/rechts om de te bewerken foto's te selecteren.
2. Druk op de knop , selecteer de instellingen , en druk op de knop  om het scherm met instellingen te openen.
3. Druk op de knop links/rechts om het bijbehorende menu te selecteren of [Annuleren] om terug te keren naar het weergavescherm.




4. Druk op de knop  om de instelling te bevestigen.

 : Annuleren


 : Levendig

 : Sepia

 : Zwart-wit


 : Körnig


 : Vignettering

 : Salon





 : Dromerig

Menu Playback settings (Weergave-instellingen)

Modus: 

1. Druk op de knop  om het weergavescherm te openen, druk op de knop , en druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te openen.
2. Druk op de knop  om het menu te openen.



3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om het in te stellen item te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
5. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.


Raadpleeg de volgende pagina's voor meer details over elke instelling.

Beveiligen

Om te voorkomen dat foto's of video's per ongeluk worden gewist, gebruikt u deze instelling om één of alle bestanden te vergrendelen.



Foto- en videobestanden vergrendelen en ontgrendelen:

1. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [Beveiligen] te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop rechts om het submenu te openen.

2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om het submenu te selecteren en druk op de knop **SET** of de pijlknop rechts om het instellingenscherf te openen.

Er zijn 4 submenu's beschikbaar:

- Eén: Vergrendel de geselecteerde foto of video als deze onbeschermd is; ontgrendel de geselecteerde foto of video als deze beschermd is.
 - Datummap: Beveiligen alle foto's in de datummap.
 - Alles: Vergrendel alle foto's of video's.
 - Opnieuw instellen: Annuleer vergrendeling van alle foto's of video's.
3. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop **SET** om te bevestigen.

Verwijderen

U kunt één of alle foto- of videobestanden verwijderen.




Zo verwijdert u foto- of videobestanden:

1. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [Verwijderen] te selecteren en druk op de knop **SET** of de pijlknop rechts om het submenu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om het submenu te selecteren en druk op de knop **SET** of de pijlknop rechts om het instellingenscherf te openen.

Er zijn 3 submenu's beschikbaar:

- Eén: Eén foto of video verwijderen.
- Datummap: Verwijder alle foto's in de datummap.
- Alles: Verwijder alle foto's of video's.

3. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop **SET** om te bevestigen.

- De indicator “” betekent dat een bestand wordt beschermd. Voordat een bestand kan worden verwijderd, moet de bestandsbescherming worden verwijderd.
- Bestanden verwijderen kan er toe leiden dat de DPOF-instellingen opnieuw moeten worden ingesteld.
- Is een enkele foto in de datummap beschermd, dan blijft de beschermde foto daar terwijl andere foto's verwijderd worden.

DPOF (Digitaal Afdrukbestelformaat)

Met DPOF (digitaal afdrukbestelformaat) kunt u uw selectie van afbeeldingen opnemen, die u wilt laten afdrukken. Uw selectie wordt op een geheugenkaart opgeslagen zodat u gewoon uw geheugenkaart kunt afgeven bij een fotokiosk, zonder ze persoonlijk te zeggen welke foto's u wilt laten afdrukken.



- Voor het afdrukken hebt u een printer nodig die DPOF ondersteunt.

Bijknippen

Met de instelling van bijknippen kunt u foto's inkorten en deze als nieuwe afbeeldingen bewaren. Om een afbeelding bij te knippen:

1. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [Bijsnijden] te selecteren en druk op de knop **SET** of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
2. Selecteer [Ja] om het bijsnijden te bevestigen. Selecteer een bij te snijden deel met de zoomhendel en pijlknoppen om een foto bij te snijden.










3. Druk op de knop **SET** waarna de vraag [Wijziging opslaan?] verschijnt. Selecteer [✓] om de foto te veranderen en op te slaan. Selecteer [X] om veranderingen te annuleren en terug te keren naar het bijsnijd scherm.



De afbeelding kan niet opnieuw worden bijgeknipt als deze op 640 X 480 bijgeknipt is.

Setup-menu

1. Druk in een willekeurige modus op de knop  en druk op de knop omhoog/omlaag om  te selecteren.
2. Druk op de knop  om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om het in te stellen item te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
5. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.



Raadpleeg de volgende pagina's voor meer details over elke instelling.

Geluidsinstelling

Met deze instelling kunt u het geluidsvolume aanpassen.

1. Selecteer [Geluidsinstelling] in het menu met basisinstellingen. Druk op de knop **SET** of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop links/rechts om een optie te selecteren.




3. Druk op de knop **SET** om te bevestigen.

Energiebesparing

Met deze instelling kunt u stroom besparen en de maximum bedrijfstijd voor uw accu bewerkstelligen. Volg de stappen hieronder om na een bepaalde inactieve tijdperiode het LCD-scherm en de camera automatisch uit te schakelen.

1. Selecteer [Energiebesparing] in het menu met basisinstellingen. Druk op de knop **SET** of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om een optie te selecteren.



3. Druk op de knop **SET** om te bevestigen.

Language/Taal

Zie de sectie "De taal opnieuw instellen" op pagina 19.

Wereldtijd

De Zone-instelling is een nuttige functie voor uw buitenslandse reizen. Deze functie laat u de plaatselijke tijd op het LCD-scherm weergeven terwijl u in het buitenland bent.

1. Selecteer [Wereldtijd] in het menu met basisinstellingen. Het venster Wereldtijd verschijnt.
2. Druk op omhoog/omlaag om de plaats van vertrek (🏠) en bestemming (🌐) te selecteren.
3. Druk op de pijlknop links/rechts om een stad te selecteren in dezelfde tijdzone als dat van het veld. Druk op de knop **SET** om de instellingen te bevestigen.



Datum & tijd

Zie de sectie "Datum en tijd opnieuw instellen" op pagina 20.

Bestand/Software

Formatteren

Let op: met de instelling formatteren kunt u alle inhoud van de geheugenkaart en het interne geheugen verwijderen, inclusief beschermd foto- en videobestanden.

Om deze instelling te gebruiken:

1. Druk op de knop **SET**, druk op de pijlknop omhoog/omlaag om **SET** te selecteren, en druk op de knop **SET** om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om **SET** te selecteren en druk op de knop **SET** of de knop met de richtingpijl om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [Formatteren] te selecteren en druk op de knop **SET** of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om [Ja] of [Nee] te selecteren en druk op de knop **SET** om te bevestigen.






5. Als u [Ja] selecteert, formatteert de camera zijn geheugen.



Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, formateer dan het ingebouwde geheugen; als er een geheugenkaart is, kan alleen de geheugenkaart worden geformatteerd.

Kopiëren naar kaart

Gebruik deze instelling om de bestanden die in het interne geheugen zijn opgeslagen, naar de geheugenkaart te kopiëren.


1. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop  om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de knop met de richtingpijl om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [Kopiëren naar kaart] te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om [Ja] of [Nee] te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.



Als er geen kaart in de camera is, zal deze functie niet worden weergegeven.

Bestandsnaam








Nadat u een foto of videoclip hebt gemaakt, slaat de camera het op als een bestand met een serienummer. U kunt dit item gebruiken om te kiezen of het bestand een serienummer krijgt of met 1 begint en in een andere map op de geheugenkaart wordt opgeslagen.

1. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop  om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de knop met de richtingpijl om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [Bestandsnaam] te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om [Ja] of [Nee] te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.



Opnieuw instellen







Gebruik deze instelling om de camera naar de standaardinstellingen terug te zetten.

1. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop  om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de knop met de richtingpijl om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [Opnieuw instellen] te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om [Ja] of [Nee] te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.



FW-versie

Gebruik deze instelling om de huidige versie van de camera-firmware weer te geven.

1. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop  om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de knop met de richtingpijl om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [FW-versie] te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.










4. Als de SD-kaart een nieuwe versie van de firmware bevat, selecteert u [Ja] om bij te werken.

Op een PC aansluiten

U kunt de USB-kabel gebruiken voor het verbinden van de camera voor kopiëren (overbrengen) van de foto's naar een computer.

De USB-modus instellen

Aangezien de USB-poort van de camera kan worden ingesteld om op een PC of op een printer te worden aangesloten, volgt u de volgende stappen om zeker te zijn dat de camera juist is geconfigureerd om op een PC te worden aangesloten.

1. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop  om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de knop met de richtingpijl om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [USB] te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om [PC] te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.




Bestanden naar uw PC overdragen

De computer detecteert de camera automatisch als een verwijderbaar station. Klik op het bureaublad tweemaal op het pictogram Mijn computer om het verwijderbare station te vinden en kopieer de mappen en bestanden in het station naar een map op uw PC, zoals u een gewone map of bestand zou kopiëren.

Door de USB-kabel te gebruiken, kunt u de vastgelegde foto's en video's naar een PC overdragen. Volg de stappen hieronder om de camera op een PC aan te sluiten.




1. Zorg dat zowel de camera als ook de PC zijn ingeschakeld.
2. Verbind één uiteinde van de meegeleverde USB-kabel met de USB/AV UIT-poort op uw camera.


3. Verbind het andere uiteinde van de kabel met een beschikbare USB-poort op uw PC.
4. Maak de USB kabel los na afloop van de overdracht en volg daarbij de aanwijzingen over het veilig verwijderen van USB-apparaten.



Videosysteem

Gebruik dit kenmerk om het videosysteem tussen NTSC en PAL te wisselen.








1. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop **SET** om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop **SET** of de knop met de richtingpijl om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [TV-systeem] te selecteren en druk op de knop **SET** of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om [NTSC] of [PAL] te selecteren en druk op de knop **SET** om te bevestigen.




- NTSC: Engels, Chinees (Traditioneel), Japans, Koreaans, Vietnamesees
- PAL: Duits, Spaans, Italiaans, Chinees (Vereenvoudigd), Portugees, Zweeds, Deens, Fins, Indonesisch, Noors, Nederlands, Turks, Pools, Thais, Kroatisch, Tsjechisch, Arabisch, Hindi, Frans, Russisch, Grieks, Hongaars, Slovakian

Instellen van Eye-Fi SD-kaart verbindings modus

Deze camera ondersteunt de draadloze verbinding voor Eye-Fi geheugenkaart, Maak Eye-Fi verbinding mogelijk door de onderstaande stappen te volgen.

1. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop  om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de knop met de richtingpijl om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [Eye-Fi] te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om [Aan] of [Uit] te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.




Is de Eye-Fi-kaart in de camera niet beschikbaar, dan wordt dit niet getoond.

Ondersteuning voor HDMI-verbindingen

HDMI (High Definition Multimedia Interface), is een volledig digitale interface voor het verzenden van video en audio, waarbij audio- en videosignalen niet gecomprimeerd worden. De videogegevens worden gedigitaliseerd en verzonden via de HDMI-aansluiting.

Door directe verzending van digitale videosignalen naar de televisie wordt verlies door conversie vermeden en daardoor de beeldkwaliteit verbeterd.



Een tv met HDMI aansluiten

1. Gebruik een hoge definitie output terminalkabel (niet inbegrepen) om uw camera aan te sluiten op een TV die aan HDMI voldoet.
2. De camera zal automatisch de huidige resolutie detecteren en evalueren.
3. Na aansluiting van HDMI, voer foto-afspeelmodus in.



Let op dat u de camera en de TV aanzet, alvorens de camera en de TV aan te sluiten.



Ondersteunt uw televisie sommige resoluties en uitgangen niet, dan zijn de daarmee corresponderende opties grijs. Zie de instructies van de televisie voor de details.

Op een PictBridge compatibel printer aansluiten

De PictBridge-technologie maakt afdrukken mogelijk van foto's die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

Om uit te zoeken of een printer compatibel is met PictBridge, zoekt u op de verpakking naar het PictBridge-logo of u controleert de specificaties in de handleiding. Met de PictBridge functie op uw camera, kunt u de vastgelegde foto's rechtstreeks met een PictBridge-compatibel printer afdrukken, met behulp van een USB-kabel en zonder dat een PC nodig is.

De USB-modus instellen

Aangezien de USB-poort van de camera kan worden ingesteld om hem met een PC of printer te verbinden, kunt u met de volgende stappen zeker zijn dat de camera juist is geconfigureerd om op een printer te worden aangesloten.


1. Druk op de knop , druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren, en druk op de knop  om het menu te openen.
2. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om  te selecteren en druk op de knop  of de knop met de richtingpijl om het menu te openen.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om [USB] te selecteren en druk op de knop  of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.
4. Druk op de pijlknoppen omhoog/omlaag om [Printer] te selecteren en druk op de knop  om te bevestigen.




-  Nadat de camera is gereset, schakelt hij automatisch van de USB-modus naar de PC-modus.
-  Zie de sectie "Het PictBridge-menu gebruiken" op pagina 81.

Uw printer verbinden

1. Zorg dat zowel de camera en de printer aanstaan.
2. Verbind één uiteinde van de meegeleverde USB-kabel met de USB-poort op uw camera.
3. Verbind het andere uiteinde van de kabel met de USB-poort op de printer.



Als de camera met een niet PictBridge compatibel printer wordt verbonden, verschijnt op het LCD-scherm het volgende foutbericht.



Het hierboven genoemde foutbericht verschijnt ook als de USB-modus onjuist is ingesteld. In dit geval moet u de USB-kabel ontkoppelen, de USB-modus controleren en zorgen dat de printer aanstaat. Daarna probeert u nogmaals de USB-kabel aan te sluiten.

Het PictBridge-menu gebruiken

Nadat u op de printer de USB-modus hebt ingesteld, verschijnt het PictBridge-menu.



Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om een menuoptie te selecteren en druk op de knop **SET** of de pijlknop naar rechts om het menu te openen.

Raadpleeg de volgende secties voor gedetailleerdere informatie over elke instelling.

Afdrukken (met datum)

Als u de datum en tijd van uw camera hebt ingesteld, wordt de datumopname met de gemaakte foto's opgeslagen. U kunt de foto's met datum afdrukken door de volgende stappen te volgen.

1. Selecteer in het menu PictBridge [Afdrukken (met datum)] waarna het onderstaande scherm verschijnt.



2. Druk op de pijlknop links/rechts om een foto voor afdrukken te selecteren.

3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om het aantal exemplaren voor de weergegeven foto te selecteren.
4. Druk op de knop **SET** en het volgende scherm verschijnt:



5. Selecteer [Ja] en druk op de knop **SET** om te bevestigen; selecteer "Annuleren" om het afdrukken te annuleren.

Afdrukken (zonder datum)

Gebruik deze instelling om de foto's zonder de datum erop, af te drukken.

1. Selecteer in het menu PictBridge [Afdrukken (zonder datum)] waarna het onderstaande scherm verschijnt.



2. Druk op de pijlknop links/rechts om een foto voor afdrukken te selecteren.
3. Druk op de pijlknop omhoog/omlaag om het aantal exemplaren voor de weergegeven foto te selecteren.
4. Druk op de knop **SET** en het volgende scherm verschijnt:



5. Selecteer [Ja] en druk op de knop **SET** om te bevestigen; selecteer "Annuleren" om het afdrukken te annuleren.

Miniatuur afdrukken

Met deze functie kunt u alle foto's in de camera afdrukken.

1. Selecteer in het menu PictBridge [Miniatuur afdrukken] waarna het onderstaande scherm verschijnt.



2. Selecteer [Ja] en druk op de knop **SET** om te bevestigen; selecteer "Annuleren" om het afdrukken te annuleren.

DPOF-afbeeldingen afdrukken

Om DPOF afdrukken te gebruiken, moet u vooraf, met gebruik van de DPOF-instellingen, de foto's selecteren die u wilt afdrukken. Zie de sectie "DPOF" op pagina 68.

1. Selecteer in het menu PictBridge [DPOF-afbeeldingen afdrukken] waarna het onderstaande scherm verschijnt.



2. Selecteer [Ja] en druk op de knop **SET** om te bevestigen; selecteer "Annuleren" om het afdrukken te annuleren.

Afsluiten

Selecteer [Afsluiten] om het menu PictBridge te verlaten. Vervolgens verschijnt het bericht [Verwijder USB-kabel] op het scherm.



Ontkoppel de USB-kabel van de camera en de printer.

Specificaties



“Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.”

Beeldsensor	Type	1/2.3"CCD
	Effectieve pixels	16.15 Megapixels
	Totaal aantal pixels	16.44 Megapixels
Lens	Focale lengte	4.3 mm (Breed) — 107.5 mm (Tele)
	35mm film gelijkwaardig	24 mm (Breed) — 600 mm (Tele)
	F nummer	F3.7 (Breed) — F6.2 (Tele)
	Lensconstructie	11 groepen 12 elementen
	Optische Zoom	25x
	Focusbereik	Normaal: (Breed) 60 cm ~ ∞ (Tele) 250 cm ~ ∞ Macro: 3 cm ~ ∞ (alleen breed)
Autofocus System		TTL autofocus
Anti-handshake		Optische beeldstabilisatie
Digitale zoom		4x Digitale zoom (Gecombineerde zoom: 100x)

Aantal opnamepixels	Stil beeld	(4:3) 16MP: 4608 × 3456 10MP: 3648 × 2736 5MP: 2592 × 1944 3MP: 2048 × 1536 0.3MP: 640 × 480	(3:2) 14MP: 4608 × 3072	(16:9) 12MP: 4608 × 2592 2MP: 1920 × 1080
	Film	1280 × 720 (30/15fps), 640 × 480 (30fps), 320 × 240 (30fps)		
Beeldcompressie		Best, Fijn, Normaal		
DCF, DPOF (Ver1.1) Ondersteuning		Ja		
Bestandsformaat	Stil beeld	Exif 2.3 (JPEG)		
	Film	MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Monauraal)]		
Opnamemodussen		Automatische modus, Programma AE, Sluiterprioriteit, Handmatige modus, Gezichtverfraaiing, Panoramamodus, Scènemodus, Filmmodus, Voorkeursinstellingen, Landschap		
Scènemodus		ASCN, Sport, Strand, Zonsondergang, Vuurwerk, Nachtlandschap, Schets, Sneeuw, Kinderen, ID, Glas, Fotolijst, Panning opname, Portret, Visoog, Party, Binnenshuis, Bladgroen, Museum, Nachtportret, Huisdiermodus-hond, Huisdiermodus-kat		
Detectiekenmerken		Gezicht, glimlach, knippen, kat, hond		
Foto bijwerken		Rode ogen verwijderen, Huid verzachten, Heldere ogen, Grotere ogen		

HDR	Ja
Panoramafoto	Tot 180° (Horizontaal)
LCD-scherm	3.0 inch (230k Pixels)
ISO-gevoeligheid	Auto, ISO80/100/200/400/800/1600/3200(4M)
AF-methode	Eenvoudig AF, Multi-AF (TTL 9-point), voorwerp tracken, Gezichtdetectie
Expositiemetermethode	Kunstmatige intelligentie AE (AiAE), centrumgewogen gemiddelde, spot (gefixeerd op centrum van lijst), gezichts- AE
Expositiecontrolemethode	Programma AE (AE-vergrendeling beschikbaar), Sluiterprioriteit
Expositiecompensatie	± 2 EV in 1/3 Stappenvermeerdering
Sluitersnelheid	1/2000 ~ 30 seconden
Voortdurend opnemen	Ja
Afspeel modussen	Enkele foto, Index (9/16 miniatuurweergaven), diashow, datum
	Inzoomen (2 tot 8 keer)
Witbalanscontrole	AWB, Daglicht, Bewolkt, TL, TL CWF, Gloeilamp, Handmatige WB, Kleurtemperatuur (1900K-10000K)

Flash	Flashmethode	Pop-up (Handmatigge)
	Flashmodussen	Automatische flitser, Geforceerde flitser, Langzame synch., Langzame synch.+Rode ogen-red., Rode ogen verwijderen
Opslagmedia		Intern geheugen: ongeveer 8 MB
		SD / SDHC-kaart (tot 32 GB-ondersteuning) [Geen ondersteuning MMC-kaart]
PictBridge, ExifPrint ondersteuning		Ja
Multi-taalondersteuning		28 talen
Aansluitingen		AV-uit / USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D)
Eye-Fi Ondersteuning		Ja
Vermogen		4 X alkaline-batterijen van AA-grootte, AA NiMH-accu (afzonderlijk verkocht)
Opnamecapaciteit (batterijwerking)		AA Alkaline-batterijen: Ongeveer 280 opnames (gebaseerd op CIPAnormen)
Werksomgeving		Temperature: 0 ~ 40°C, Humidity: 0 ~ 90%
Afmetingen (Br × H × D)		Ongeveer 113,6 × 77,7 × 69,7mm (gebaseerd op CIPA Normen)
Gewicht		Ongeveer 336 g (lichaam alleen)

Aanwijzingen en waarschuwingen

Bericht	Beschrijving	Oplossing
Waarschuwing! Batterij leeg.	De camera van de batterij is leeg. Dit is een waarschuwing dat de camera gaat afsluiten.	Vervang de batterij. De camera sluit zichzelf af 2 seconden nadat dit is weergegeven.
Lensstoring. Start camera opnieuw op.	De lens zit vast of een vreemd voorwerp voorkomt dat de lens goed werkt.	Schakel de camera uit en herstart hem om de lens opnieuw in te stellen.
Gebruik statief aanbevolen.	Als continu opnemen (Zonsondergang, Vuurwerk, Nachtlandschap, Nachtportret) is ingeschakeld, verschijnt dit bericht als het opnamescherm voor het eerst verschijnt.	Het verdwijnt na 2 seconden.
Fout intern geheugen.	In het interne geheugen is een fout opgetreden.	Het verdwijnt na 2 seconden.
Onjuiste uitlijning. Probeer het opnieuw.	De verplaatsing is te groot voor panoramische opnames.	Het bericht verdwijnt 2 seconden later en u keert terug naar het opnamescherm.
Waarschuwing! Camera niet uitschakelen tijdens bijwerken.	Het bericht verschijnt tijdens het bijwerken van de firmware.	Het bericht verdwijnt na het bijwerken en afsluiten van de camera.


Bericht	Beschrijving	Oplossing
Verwijder USB-kabel.	Nadat de gegevens zijn overgebracht en het bericht is verschenen dat u de USB-kabel kunt losmaken, verschijnt de aanwijzing op het scherm.	Het bericht verdwijnt nadat u de USB-kabel hebt losgemaakt waarna de camera automatisch afsluit.
Verbinding mislukt.	Verbinden met pc, printer, tv (met HDMI) mislukt.	Het bericht verdwijnt als u de kabel verwijdert om de verbinding te verbreken.
Schrijfbeveiliging	Als u de foto's opslaat, is de SD-kaart vergrendeld.	Het verdwijnt na 2 seconden.
Kaart vol	Als u de camera inschakelt of op de sluiterknop drukt, detecteert de camera onvoldoende ruimte op de SD-kaart.	Het verdwijnt na 2 seconden.
Geheugen vol	Als u de camera inschakelt of op de sluiterknop drukt, detecteert de camera onvoldoende ruimte in het camerageheugen.	Het verdwijnt na 2 seconden.
Kaartfout	Tijdens het inschakelen wordt de SD-kaart niet herkend of treedt een lees-/schrijffout op.	Het verdwijnt na 2 seconden.

Bericht	Beschrijving	Oplossing
Kaart is niet geformatteerd.	Als een fout optreedt in de SD-kaart, verschijnt het bericht "Niet geformatteerd".	Het verdwijnt 2 seconden later, waarna het scherm Formatteren verschijnt.
Langzame toegang	Als een SD-kaart wordt gebruikt lager dan klasse 4 om een HD-film op te nemen, is de schrijfsnelheid lager en stopt het opnemen.	Het bericht verdwijnt 2 seconden later en u keert terug naar het opnamescherm.
Kan niet op SD-kaart schrijven.	Fotograferen of video opnemen wordt onderbroken zodat opnemen niet kan doorgaan.	Het bericht verdwijnt 2 seconden later en u keert terug naar het opnamescherm.
Geen rode ogen gedetecteerd!	Geen rode ogen in het beeld. Het bericht dat Rode ogen verwijderen wordt uitgeschakeld, verschijnt op dit moment.	Het verdwijnt na 2 seconden.
Deze afbeelding kan niet worden bewerkt.	De bestandsindeling ondersteunt geen bewerkingen of het bewerkte bestand kan niet opnieuw worden bewerkt.	Het verdwijnt na 2 seconden.

Bericht	Beschrijving	Oplossing
Maximaal aantal mappen overschreden.	Als het maximale aantal mappen op de SD-kaart is overschreden (999), kan het lang duren om ze te lezen tijdens het inschakelen. Hierbij verschijnt de aanwijzing.	Kopieer de gegevens naar de pc, formatteer de geheugenkaart met de camera.
Teveel foto's voor snelle verwerking	Tijdens de weergave op datum vallen de beelden buiten de specificaties zodat het niet mogelijk is om op datum weer te geven.	Het bericht verdwijnt na 2 seconden en de camera keert terug naar de normale weergavemodus.
Kan bestanden niet herkennen.	De indeling van het weer te geven bestand wordt niet ondersteund of het bestand is beschadigd zodat het niet goed kan worden afgelezen.	Dit bericht verdwijnt pas nadat het bestand is verwijderd.
Geen beeld	Als u op de weergaveknop drukt, is geen beeldbestand aanwezig in de camera of op de geheugenkaart.	Het bericht verdwijnt 2 seconden later en u keert terug naar het opnamescherm.
Beveiligd. Niet verwijderbaar.	Het bestand is beveiligd. Het bericht verschijnt bij het verwijderen.	Het verdwijnt na 2 seconden.

Probleemoplossen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Camera gaat niet aan.	■ De batterij is niet juist geplaatst.	■ Installeer de accu.
Camera gaat tijdens de handeling plotseling uit.	■ De batterij is leeg.	■ Vervang de batterij.
De afbeelding is wazig.	■ Camera schudt tijdens het fotograferen.	■ Schakel OIS in. ■ Gebruik een statief voor den optische zoom met een grote vergroting (boven 15X).
Afbeeldingen- en videobestanden kunnen niet bewaard worden.	■ De geheugenkaart is vol. ■ De geheugenkaart is vergrendeld.	■ Vervang de geheugenkaart of verwijder overbodige bestanden. ■ Ontgrendel de geheugenkaart.
Afbeeldingen kunnen niet via de aangesloten printer worden afgedrukt.	■ De camera is niet juist op de printer aangesloten. ■ De printer is niet PictBridge compatibel. ■ De printer heeft geen papier of inkt. ■ Het papier is vastgelopen.	■ Controleer de verbinding tussen de camera en printer. ■ Gebruik een PictBridge-compatibel printer. ■ Laad papier in de printer of vervang de inktpatroon van de printer. ■ Verwijder de het vastgelopen papier.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Schrijf langzaam naar de geheugenkaart	<ul style="list-style-type: none"> ■ Als de film boven HD (hoge definitie) in de geheugenkaart is opgeslagen onder klasse 4, is dit misschien te langzaam om door te gaan met opnemen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gebruik een geheugen kaart met write class 4 of hoger om prestaties te verbeteren.
Kan niet naar de geheugenkaart schrijven	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geheugenkaart kan niet worden overschreven. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maak de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart los of plaats een andere kaart.
Teveel films om te verwerken	<ul style="list-style-type: none"> ■ Het aantal foto's of frames in de geheugenkaart zijn de specificaties in de geheugenkaart overschreden, en daarom kan de afspeelfolder of datum niet worden weergegeven. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wis onnodige bestanden.
Het knipper  knippert op het LCD-scherf.	<ul style="list-style-type: none"> ■ De huidige opnameomgeving vereist een flits. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de flits in.

Compatibiliteit met geheugenkaart

• Kaarten die geschikt zijn voor deze camera (√: Compatibel X: niet compatibel)

	micro SD	micro SDHC	micro SDXC	Conversieadapter naar SD-kaart	SD	SDHC	SDXC
Formatteren	FAT12, 16	FAT32	exFAT	-	FAT12, 16	FAT32	exFAT
Capaciteit	Tot 2GB	4-32GB	64GB-2TB	-	Tot 2GB	4-32GB	64GB-2TB
Compatibiliteit	X	X	X	√	√	√	X

Het geeft aan dat de schrijfsnelheidsklasse op de geheugenkaart wordt weergegeven.

Gebruik een geheugenkaart met de juiste schrijfsnelheid voor de video-opnamemodus die moet worden opgenomen.

(O: aanbevolen X: niet aanbevolen)

	Speed Class	UHS Speed Class	Video Speed Class	Video-opname			
				4K	FHD	HD	VGA
90MB/sec			V90	O	O	O	O
60MB/sec		UHS-III	V60	O	O	O	O
30MB/sec		UHS-I	V30	O	O	O	O
10MB/sec	Class 10		V10	O	O	O	O
6MB/sec	Class 6		V6	X	O	O	O
4MB/sec	Class 4			X	X	X	O
2MB/sec	Class 2			X	X	X	O

© 2023 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

Het Kodak-handelsmerk, logo en de Kodak-handelskenmerken worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.

Alle andere logo's, producten of bedrijfsnamen waarnaar verwezen wordt in dit document zijn handelsnamen, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun houders. De houders zijn niet gelieerd aan JK Imaging Ltd., onze producten of onze website.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

kodakpixpro.com

Made in Myanmar (Burma)

